Regolatore differenziale di temperatura

5 ingressi, 2 uscite



Istruzioni di montaggio e d'uso

Indice

	Avve	rtenze di sicurezza generali	3
	Dichi	arazione di conformità CE	3
1	Utiliz	zo conforme all'uso previsto	4
2	Note 2.1 2.2	al presente manuale	4
3	Insta	llazione	
	3.1	Apertura/chiusura della scatola	
	3.2 3.3	Montaggio della scatola Realizzazione dei collegamenti elettrici	6
	3.4	Assegnazione dei morsetti	
4		a messa in funzione dell'apparecchio	
5	Strut 5.1 5.2	tura	15
6	Coma	ando	18
	6.1	Tasti di comando	
	6.2	Display durante le operazioni di comando	
7		alità di funzionamento	
	7.1 7.2	Modifica della modalità di funzionamento	
	7.2 7.3	Modalità di funzionamento Off	
	7.3 7.4	Modalità di funzionamento Automatico	
8	Menu	ı delle impostazioni	
	8.1	Panoramica	
	8.2	Richiamo del menu delle impostazioni e selezione v di menu	oci
	8.3	Impostazione dell'ora	
	8.4	Impostazione del sistema	
	8.5	Impostazione delle funzioni	
	8.6 8.7	Impostazione dei parametri	
	8.8	Impostazione priorità	
9		oni	
9	9.1	Informazioni generali sull'uso delle funzioni	
	9.2	Parametri caratteristici	
	9.3	Descrizione delle funzioni	
10	Parar	netri	39
11		ntaggio e smaltimento	
12		aggi informativi	

13		uzione errori	
	13.1	Errori generici	43
	13.2	Segnalazioni di errore	44
	13.3	Verifica del sensore di temperatura Pt1000	45
14	Dati	tecnici	46
	14.1	Centralina	46
	14.2	Specifiche cavi	47
	Esclu	ısione di responsabilità	48
	Gara	nzia legale	48
	Anno	otazioni	49

Avvertenze di sicurezza generali

- Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
- Installare e utilizzare l'apparecchio solo dopo aver letto e compreso a fondo il presente manuale.
- Da conservare unitamente al prodotto per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da consegnare a eventuali proprietari e utenti futuri.
- Osservare tutte le avvertenze di sicurezza. In caso di dubbi, rivolgersi ad altro personale qualificato.
- Le misure descritte nel presente manuale devono essere eseguite solo da personale qualificato. Eccezione: il cliente finale può utilizzare la centralina se è stato in precedenza istruito da personale qualificato.
- Un utilizzo improprio può causare danni al sistema solare.
- L'apparecchio non deve essere collegato all'alimentazione elettrica se:
 - la scatola è aperta o danneggiata,
 - dei cavi sono danneggiati.
- Non alterare, rimuovere o rendere illeggibili le targhette e i contrassegni applicati di fabbrica.
- Rispettare le condizioni di utilizzo descritte; per ulteriori informazioni consultare la sezione Dati tecnici.
- Questo apparecchio non è adatto per essere utilizzato da:
 - bambini
 - persone che abbiano problemi fisici, sensoriali o mentali
 - persone che non dispongano di esperienza e conoscenze sufficienti, a meno che esse non vengano istruite sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza e non vengano inizialmente sorvegliate.

Dichiarazione di conformità CE

Nella modalità costruttiva e nel funzionamento questo prodotto ottempera alle pertinenti direttive europee. La conformità è stata certificata. Ulteriori informazioni a tal riguardo possono essere ottenute dal proprio rivenditore specializzato.

1 Utilizzo conforme all'uso previsto

Il regolatore differenziale di temperatura, di seguito denominato *centralina*, è un regolatore di temperatura elettronico installabile separatamente. È possibile integrarlo in un gruppo pompa se vengono rispettati i dati tecnici del regolatore.

Questa centralina, che non necessita di manutenzione, è progettata esclusivamente per il comando di sistemi solari e di riscaldamento.

2 Note al presente manuale

2.1 Contenuto

Il presente manuale contiene tutte le informazioni necessarie al personale qualificato per il montaggio e l'impiego del regolatore differenziale di temperatura.

2.2 Destinatari

Il destinatario del presente manuale è il personale qualificato che

- possieda la conoscenza dei concetti più importanti del settore e le abilità richieste per l'installazione e l'impiego di impianti solari,
- possa giudicare correttamente l'entità dei seguenti lavori e riconoscere eventuali pericoli, sulla base della sua formazione professionale, delle sue conoscenze ed esperienza, nonché grazie alla conoscenza delle normative vigenti:
 - montaggio di apparecchi elettrici
 - preparazione e collegamento di cavi per trasmissione dati
 - preparazione e collegamento di cavi di alimentazione elettrica

3 Installazione



Nota

Di seguito viene descritta esclusivamente l'installazione della centralina. Per l'installazione di componenti esterni (collettori, pompe, bollitori, valvole, ecc.) attenersi alle istruzioni dei rispettivi produttori.

3.1 Apertura/chiusura della scatola

3.1.1 Rimozione del pannello frontale

▶ Afferrare il pannello frontale ① alle scanalature laterali ② e tirare in avanti ③ (fig. 1).




Fig. 1: Rimozione del pannello frontale

3.1.2 Montaggio del pannello frontale

▶ Inserire con cautela il pannello frontale ① e premerla sulla scatola fino allo scatto.

3.1.3 Rimozione della calotta coprimorsetti



Pericolo

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche!

- Prima della rimozione della calotta coprimorsetti, separare la centralina dall'alimentazione elettrica.
- Accertarsi che l'alimentazione non possa essere attivata inavvertitamente ad apparecchio aperto.
- 1. Allentare la vite 4 (fig. 1).
- 2. Togliere la calotta coprimorsetti ⑤.

3.1.4 Montaggio della calotta coprimorsetti

- 1. Inserire la calotta ⑤.
- 2. Stringere la vite 4 con momento torcente di 0,5 Nm.

3.2 Montaggio della scatola

- √ Il luogo di montaggio deve rispettare le condizioni di utilizzo richieste; per ulteriori informazioni consultare la sezione <u>Dati tecnici</u>.
- √ La superficie di montaggio è verticale e consente il montaggio libero in una posizione facilmente accessibile



Pericolo

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche!

- Prima di aprire la scatola, separare la centralina dall'alimentazione elettrica.
- Accertarsi che l'alimentazione non possa essere attivata inavvertitamente a scatola aperta.
- Non utilizzare la scatola come dima.
- 1. Se necessario rimuovere la calotta coprimorsetti.
- 2. Avvitare la vite per l'apertura di montaggio superiore **①** (fig. 2), in modo tale che la testa della vite mantenga una distanza dalla superficie di montaggio compresa tra i 5 e i 7 mm.
- 3. Appendere la centralina alla vite inserendola nell'apertura di montaggio superiore e portarlo in posizione perpendicolare.
- 4. Disegnare sulla superficie di montaggio l'apertura di montaggio inferiore 2 attraverso la scatola della centralina.
- 5. Togliere la centralina e preparare il foro di montaggio per la vite inferiore.
- Appendere la centralina all'apertura di montaggio superiore e fissarala con una vite all'apertura di montaggio inferiore ●.
- 7. Applicare la calotta coprimorsetti.




Fig. 2: Lato posteriore della centralina con aperture di montaggio superiore **0** e inferiore **2**.

3.3 Realizzazione dei collegamenti elettrici



Pericolo

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche! Assicurarsi che durante i lavori descritti in questa sezione siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Durante l'installazione, tutte le linee di ingresso alla centralina sono separate dalla rete elettrica e non possono essere collegate inavvertitamente alla rete elettrica.
- Ogni morsetto di collegamento è occupato da un solo conduttore.
- I conduttori di protezione (PE) della linea di rete, delle linee delle pompe e delle valvole sono collegate blocco di morsetti per i conduttori di protezione.
- Tutte le linee sono posate in modo tale da non poter essere calpestate o non creare pericolo d'inciampo.
- I cavi rispondo ai requisiti descritti nella sezione Dati tecnici.
- L'alimentazione elettrica locale è conforme ai dati indicati sulla targhetta del costruttore della centralina.
- La linea di alimentazione è collegata alla rete elettrica nel modo seguente:
 - con una spina ad una presa da parete oppure
 - tramite un dispositivo di separazione per la separazione totale in caso di posa fissa.
- La linea di alimentazione è stata posata secondo le disposizioni di legge e le disposizioni locali dell'azienda elettrica di competenza.



Prudenza

Pericolo di danni e malfunzionamento.

- Collegare solo componenti che non sovraccaricano gli ingressi e le uscite della centralina; ulteriori informazioni sulla targhetta del costruttore e nella sezione <u>Dati</u> tecnici.
- Per le uscite R1 e R2 vale:
 - se è installato un relè esterno, la regolazione del numero di giri deve essere disattivata.
 - deve essere impostato il tipo di pompa corretto (pompa standard / ad alta efficienza).

Per maggiori informazioni consultare le sezioni <u>Prima messa in funzione dell'apparecchio</u> e <u>Parametri</u> (P18, P19).



Note

- La polarità degli ingressi e uscite segnale 1-5 e $\rm R_{\rm S}$ al momento del collegamento è indifferente.
- Sono ammessi esclusivamente sensori di temperatura del tipo Pt1000.
- I cavi dei sensori devono essere posati con una distanza minima di 100 mm dalle linee di alimentazione.
- Utilizzare cavi per sensori schermati se sono presenti fonti di disturbo da carichi induttivi, come per es. linee di alta tensione, emittenti radio, apparecchi a microonde.

3.3.1 Posizione dei morsetti di collegamento




Fig. 3: Morsetti di collegamento nel lato inferiore della centralina (calotta coprimorsetti rimossa)

1	Blocco d	i morsetti collegamenti di rete:
	L	1x conduttore di fase (ingresso di rete)
	R1, R2	2x uscite (Triac, per pompe o valvole)
	X	libero
	L _{const} .	2x conduttori di fase (uscite, tensione costante)
	N	4x conduttori neutri (conduttori comuni per ingresso di rete e uscite)
	(•)	ota
	U Le	uscite R1 e R2 sono protette da un fusibile elettronico.
2	Blocco d	i morsetti conduttore di protezione:
	PE	4x collegamenti a massa (collegamenti a massa comuni per blocco di
		morsetti collegamenti di rete)
3	Blocco d	i morsetti <i>segnali</i> :
	1 - 4	4x ingressi sensore (sensore di temperatura Pt1000)
	5	1x ingresso sensore (sensore di temperatura Pt1000 o ingresso per contatore acqua ad impulsi)
	R _S	1x uscita segnale (contatto relè a potenziale zero per bassa tensione di sicurezza)
	PWM R1 PWM R2	2x uscite di comando (comando di pompe ad alta efficienza)
	Ι.	7x massa (massa comune per ingressi sensore e uscite comando)
4	Connetto	ore maschio, solo per uso interno
(5)	Aperture	per conduttori sul lato posteriore della scatola
6		della trazione superiore (2 ponticelli identici con 2 scarichi della trazione , forniti in dotazione)

8 739.028 | 11.06

Scarico della trazione inferiore

Aperture per cavi sul lato inferiore della scatola

3.3.2 Preparazione delle aperture per i cavi

I cavi possono essere inseriti nelle aperture nel lato posteriore o inferiore della scatola. Le aperture sono preintagliate e devono essere aperte a seconda delle necessità prima del montaggio.

Seguire le istruzioni seguenti per preparare le aperture per i cavi sul lato posteriore della scatola:

- 1. Perforare le aperture (\$) (fig. 3) con un attrezzo adatto.
- 2. Levigare i bordi.

Seguire le istruzioni seguenti per preparare le aperture per i cavi sul lato inferiore della scatola:

- 1. Intagliare e perforare con un coltello adatto le aperture per cavi ® (fig. 3) necessarie a sinistra e a destra.
- 2. Levigare i bordi.

3.3.3 Collegamento delle linee elettriche

- $\sqrt{}$ Tutte le linee sono prive di tensione.
- √ Le aperture per i cavi sono state preparate.
- ► Collegare i cavi osservando i seguenti punti:
- Assegnare i fili dei cavi ai morsetti di collegamento come descritto nella sezione sequente Assegnazione dei morsetti.
- Ingresso di rete e uscite: collegare prima PE e poi N e L.
- Scarico della trazione:
 - Inserire prima i cavi nello scarico della trazione inferiore e poi in quello superiore.
 - Se si utilizza lo scarico della trazione superiore, inserire i ponticelli come descritto qui di seguito.
 - Se l'apertura dello scarico della trazione è troppo grande, per es. per cavi sottili, rovesciare la forcella dello scarico della trazione (curvatura verso il basso).
 - Utilizzare gli scarichi della trazione solo se i cavi vengono inseriti nel lato inferiore della scatola. Se i cavi vengono inseriti attraverso la parete posteriore della scatola è necessario predisporre scarichi della trazione esterni.

3.3.4 Inserimento/rimozione ponticelli in plastica

Per inserire i ponticelli procedere nel modo seguente:

- 1. Inserire il ponticello di destra dapprima dal lato della linguetta ① (fig. 4).
- 2. Premere verso il basso l'altro lato del ponticello ② fino a che il morsetto a molla non s'inserisce con uno scatto.
- 3. Inserire il ponticello sinistro in posizione speculare (linguetta a sinistra, morsetto a molla a destra).




Fig. 4: Inserimento del ponticello destro

Per rimuovere i ponticelli procedere nel modo seguente:

- 1. Posizionare il cacciavite ${\mathbb Z}$ al ponticello destro tra la scatola e il morsetto a molla ${\mathbb Q}$ (fig. 5).
- 2. Premere il cacciavite con cautela verso sinistra ③. Sollevare a destra il morsetto a molla ① fino a sbloccare il ponticello ④.
- 3. Con la mano libera togliere il ponticello sollevandolo verso l'altro ⑤.
- 4. Rimuovere il ponticello di sinistra con lo stesso procedimento.




Fig. 5: Rimozione del ponticello destro

3.4 Assegnazione dei morsetti

Per ogni sistema solare selezionabile nella centralina, i componenti esterni (pompe, valvole, sensori di temperatura) devono essere collegati a determinati morsetti. La tabelle seguente contiene tali informazioni al riguardo:

- schema e numero del sistema solare sul display della centralina. Lo schema ha solo scopo informativo e non ha valenza di disegno tecnico.
- · assegnazione morsetti dei componenti collegati

Display	Legenda	Assegnazione mor- setti
nessun sistema		
<i>Q. 1</i>	Nota Nessun sistema viene utilizzato nel piegate solo le funzioni. Se è stata sun sistema, per le funzioni sono d e le uscite. Ulteriori informazioni ne	selezionata l'opzione <i>nes</i> - isponibili tutti gli ingressi
1 bollitore, 1 campo collettore		
0 171 172 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	T1: sensore campo collettoreT2: sensore bollitore inferioreR1: pompa circuito solare	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) R1, N, PE (PWM R1, \(\perp\) \(\perp\)

		IT
Display	Legenda	Assegnazione mor- setti
1 bollitore con aumento ritorno	riscaldamento, 1 campo collettore	
71 12 12 14 E2 14 E2 14 E2 14 E2	 T1: sensore campo collettore T2: sensore bollitore inferiore T3: sensore bollitore superiore T4: sensore ritorno del riscaldamento R1: pompa circuito solare R2: valvola di commutazione ritorno riscaldamento 	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) 3, \(\perp\) 4, \(\perp\) R1, \(\mathbf{N}\), \(\mathbf{PE}\) R2, \(\mathbf{N}\), \(\mathbf{PE}\)
1 bollitore con scambiatore di	calore esterno, 1 campo collettore	
73 0 13 0 12 0 12 0	 T1: sensore campo collettore T2: sensore bollitore inferiore T3: sensore scambiatore di calore esterno R1: pompa circuito di caricamento bollitore R2: pompa circuito solare 	
1 bollitore con caricamento a z	one, 1 campo collettore	
R1 R2 T2 T2 0	 T1: sensore campo collettore T2: sensore bollitore inferiore T3: sensore bollitore superiore R1: pompa circuito solare R2: valvola di commutazione caricamento a zone⁴⁾ 	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) 3, \(\perp\) R1, N, PE (PWM R1, \(\perp\)) R2, N, PE
1 bollitore, 2 campi collettore		
710072 15 R20 73	 T1: sensore campo collettore 1 T2: sensore campo collettore 2 T3: sensore bollitore inferiore R1: pompa circuito solare, campo collettore 1 R2: pompa circuito solare, campo collettore 2 	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) 3, \(\perp\) R1, N, PE (PWM R1, \(\perp\)) R2, N, PE (PWM R2, \(\perp\))
2 bollitore, 1 campo collettore	(comando a pompa)	
R1 12 13 0 13 0	 T1: sensore campo collettore T2: sensore bollitore 1 inferiore T3: sensore bollitore 2 inferiore R1: pompa circuito solare, bollitore 1 R2: pompa circuito solare, bollitore 2 	1, \(\Lambda\) 2, \(\Lambda\) 3, \(\Lambda\) R1, \(\mathbf{N}\), \(\mathbf{PE}\) (PWM R1, \(\Lambda\) \(1 \)) R2, \(\mathbf{N}\), \(\mathbf{PE}\) (PWM R2, \(\Lambda\) \(2 \))
2 bollitori, 1 campo collettore (comando a pompa / a valvola)		
R1 R2 12 13 13 13 15 15 15 15 15	T1: sensore campo collettore T2: sensore bollitore 1 inferiore T3: sensore bollitore 2 inferiore R1: pompa circuito solare R2: valvola di commutazione bollitore 5)	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) 3, \(\perp\) R1, N, PE (PWM R1, \(\perp\)) R2, N, PE

<u>IT</u>		
Display	Legenda	Assegnazione mor- setti
1 piscina, 1 campo collettore		
3. 1 R2	T1: sensore campo collettoreT2: sensore piscinaR2: pompa circuito solare	1, ↓ 2, ↓ R2, N, PE (PWM R2, ↓ ²))
1 piscina con scambiatore di ca	alore esterno, 1 campo collettore	
3.2 R1	 T1: sensore campo collettore T2: sensore piscina T3: sensore scambiatore di calore esterno R1: pompa circuito solare R2: pompa circuito di caricamento piscina 	1, \(\Lambda\) 2, \(\Lambda\) 3, \(\Lambda\) R1, N, PE (PWM R1, \(\Lambda\)) R2, N, PE (PWM R2, \(\Lambda\)^2)
1 bollitore, 1 piscina, 1 campo	collettore (comando a pompa)	
R1 12 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	 T1: sensore campo collettore T2: sensore parte inferiore del bollitore T3: sensore piscina R1: pompa circuito solare bollitore R2: pompa circuito solare piscina 	1, \(\perp\) 2, \(\perp\) 3, \(\perp\) R1, N, PE (PWM R1, \(\perp\)) R2, N, PE (PWM R2, \(\perp\)2)
1 bollitore, 1 piscina, 1 campo collettore (comando a pompa / a valvola)		
	 T1: sensore campo collettore T2: sensore parte inferiore del bollitore T3: sensore piscina R1: pompa circuito solare R2: Valvola di commutazione bollitore ⁶⁾ 	1, \(\Lambda\) 2, \(\Lambda\) 3, \(\Lambda\) R1, N, PE (PWM R1, \(\Lambda\)) R2, N, PE

- 1) Assegnazione morsetti per pompe ad alta efficienza: l'alimentazione deve assere collegata all'uscita R1 (N, PE),
- 2) Assegnazione morsetti per pompe ad alta efficienza: l'alimentazione deve assere collegata all'uscita R2 (N, PE), il comando dell'elettronica della pompa a PWM R2 e ⊥.
- ³⁾ Regola per il montaggio: se la valvola di commutazione è priva di corrente il bollitore non è attraversato dal flusso.
- 4) Regola per il montaggio: se la valvola di commutazione è priva di corrente viene caricata la parte inferiore del bollitore (T2).
- 5) Regola per il montaggio: se la valvola di commutazione è priva di corrente viene caricato il primo bollitore (72).
- 6) Regola per il montaggio: se la valvola di commutazione è priva di corrente il bollitore viene caricato (72).

4 Prima messa in funzione dell'apparecchio

Durante la prima accensione della centralina, tramite una sequenza guidata, vengono effettuate le sequenti impostazioni:

- ora
- sistema (variante idraulica)
- tipo (pompa standard / ad alta efficienza) e numero di giri minimo delle pompe collegate



Pericolo

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche! Prima della prima messa in funzione portare a termine le misure descritte nella sezione *Installazione*.




Note

- Dopo la prima messa in funzione la centralina è impostato in modo tale da poter essere utilizzato nella maggior parte delle applicazioni senza dover modificare questi valori.
- Dopo la prima messa in funzione non è necessario eseguire una nuova messa in funzione successiva.
- I passaggi descritti qui di seguito devono essere eseguite anche dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Se la centralina viene separato per un periodo prolungato dalla rete elettrica, dopo l'accensione è necessario reimpostare l'ora (passaggi da 1 a 5).


Per eseguire la prima messa in funzione della centralina seguire le seguenti istruzioni:



- Attivare l'alimentazione elettrica della centralina. Viene visualizzata l'ora 12:00, la cifra 12 lampeggia (fig. a sinistra).
- 2. $\nabla \triangle$ Premere per impostare le ore.
- 3. Premere SET. La visualizzazione dei minuti lampeggia.
- 4. ∇△ Premere per impostare i minuti.
- Premere SET.



- Premere ∇ / ESC / △. Viene visualizzato il sistema 1.1, le cifre 1.1 lampeggiano (fig. a sinistra).
- 7. $\nabla \triangle$ Premere per selezionare un altro sistema.
- Premere SET.



- Premere ∇ / △ / ESC.
 ○FF, ② e il simbolo ③ della 1ª pompa lampeggiano (esempio nella fig. a sinistra).
- 10. $\nabla \triangle$ Premere per impostare il tipo di regolazione del numero di giri.




Prudenza:

Pompa standard: selezionare oFF (regolazione del numero di giri disattivata) oppure AC (regolazione del numero di giri attivata)!
Pompa ad alta efficienza: selezionare PWM!

- 11. Premere SET.
- 12. ∇△ Premere per impostare il numero di giri minimo della 1ª pompa in %. (Non necessario se nel passaggio 10 è stato selezionato ⊙FF.)
- 13. Premere SET. (Non necessario se nella fase 10 è stato selezionato off.)

Se nel passaggio 7 è stato selezionato un sistema con *una* pompa, proseguire con il passaggio 19.



- 14. Premere ∇ / △ / ESC. ∘FF, ② e il simbolo ③ della 2ª pompa lampeggiano (esempio nella fig. a sinistra).
- ∇△ Premere per impostare il tipo di regolazione del numero di giri.



Prudenza:

Pompa standard: selezionare oFF (regolazione del numero di giri disattivata) oppure AC (regolazione del numero di giri attivata)!
Pompa ad alta efficienza: selezionare PWM!

- 16. Premere SET.
- 17. ∇△ Premere per impostare il numero di giri minimo della 2ª pompa in %. (Non necessario se nel passaggio 15 è stato selezionato oFF.)
- 18. Premere SET. (Non necessario se nel passaggio 15 è stato selezionato off.)
- Premere ∇ / ESC / △. La centralina registra le impostazioni, esegue un riavvio e passa alla modalità di funzionamento Off
- 20. Rimuovere il pannello frontale.
- 21.



Prudenza

Pericolo di danno alle pompe per funzionamento a secco. Attivare il Funzionamento manuale e la modalità di funzionamento Automatico solo se l'impianto è riempito.

Premere il tasto modalità di funzionamento per 2 secondi per modificare la modalità di funzionamento; maggiori informazioni nella sezione <u>Scatola</u>.

22. Montare il pannello frontale.

5 Struttura

5.1 Scatola



N.	Elemento	vedere sezione
1	Tasto Modalità di fun- zionamento (sotto il pannello frontale)	6.1 7
2	Tasti di comando \triangle , SET, ESC, ∇	6.1
3	Display	5.2
4	Pannello frontale	3.1
(5)	Calotta coprimorsetti	3.3.1 ¹⁾
6	Vite di fissaggio della calotta coprimorsetti	-

¹⁾ La sezione 3.3.1 descrive i morsetti di collegamento sotto la calotta coprimorsetti.

Fig. 6: Vista anteriore della centralina

5.2 Display

5.2.1 Panoramica




Fig. 7: Panoramica sulle aree del display (tutti gli elementi visibili)

1	Schema del sistema
2	Menu delle impostazioni
3	Pittogrammi delle funzioni
4	Dati di funzionamento e di impostazione

Le aree del display sono descritte qui di seguito.

5.2.2 Simboli dello schema del sistema

La tabella seguente descrive i simboli nello schema del sistema (① nella fig. 7).

Simbolo	Descrizione
	Tubazione
/	(Campo) collettore
11111	Temperatura massima collet- tore raggiunta
	Bollitore
	Piscina
/	Scambiatore di calore esterno
0	Sensore di temperatura
不	Irraggiamento solare suffi- ciente per il caricamento

Simbolo	Descrizione
•	Pompa, attivata
0	Pompa, disattivata
4	Valvola a 3 vie con indicazione della direzione del flusso
	Punto di prelievo acqua sani- taria
1	Unità di raffreddamento per raffreddamento attivo
o C	Postriscaldamento
	Caldaia a combustibile solido

5.2.3 Menu delle impostazioni

Il menu delle impostazioni (2 nella fig. 7) contiene le seguenti voci:



5.2.4 Pittogrammi delle funzioni

La tabella seguente descrive i pittogrammi delle funzioni (3 nella fig. 7).

Simbolo	Descrizione
£ 5	Funzionamento manuale
9	La pompa viene regolata in funzione del numero di giri ¹⁾
Interv.	Intervallo ²⁾
*	Antigelo ²⁾


Simbolo	Descrizione
Vacanza - raffreddamento ²⁾	
Δ	Uscita allarme ¹⁾
3222	Riduzione della stagnazione ²⁾

¹⁾ Il simbolo è visibile durante la modifica della funzione / del parametro nel menu delle impostazioni.

²⁾ Il simbolo lampeggia: la funzione è attiva e ha effetto sulla regolazione. Il simbolo non lampeggia: la funzione è attiva, ma non ha effetto sulla regolazione oppure la funzione è in corso di modifica nel menu delle impostazioni.

5.2.5 Dati di funzionamento e delle impostazioni

La visualizzazione dei dati di funzionamento e delle impostazioni ([®] in fig. 7) è formato dai seguenti elementi:



- ① | Simbolo per il comando a tempo delle funzioni. Il simbolo viene visualizzato se
 - viene impostato un limite temporale o un comando a tempo,
 - viene visualizzato lo stato del limite temporale / comando a tempo,
 - il limite temporale blocca il comando in funzione della temperatura (simbolo lampeggiante).
- ② Numero della finestra temporale attualmente impostata/visualizzato nel menu delle impostazioni o in cui si trova l'ora attuale.

Il comando a tempo di una funzione è composto da 1 o 3 finestre temporali impostabili. Esempio:

finestra temporale 1: 06:00 – 08:00 finestra temporale 2: 11:00 – 12:30 finestra temporale 3: 17:00 – 19:00

③ Informazioni supplementari:

on, off: stato di commutazione / condizioni di commutazione on, off max, min: valore massimo, valore minimo

- Σ: valore di funzionamento sommato dalla prima messa in funzione, non ripristinabile
- Δ: valore di funzionamento sommato dall'ultimo ripristino su 0
- (4) Il simbolo viene visualizzato se durante l'impostazione di una funzione viene selezionato un sensore di temperatura.
- ⑤ Visualizzazione di:
 - valori di misurazione
 - valori di impostazione
 - codici errore
 - altre informazioni, per es. versione software
- 6 Unità fisica del valore visualizzato in S: °C, K, l/min, %, h, kWh, MWh, tCO,

6 Comando

Questa sezione contiene informazioni generali sul comando della centralina.

6.1 Tasti di comando

Il comando della centralina avviene tramite i tasti \triangle , ∇ , SET, ESC e \Longrightarrow nel modo seguente:

Δ	 scorrimento voci del menu verso l'alto ¹⁾ aumenta di 1 livello il valore di impostazione
∇	 scorrimento voci del menu verso il basso ¹⁾ diminuisce di 1 livello il valore di impostazione
SET	 seleziona un valore di impostazione da modificare (il valore di impostazione lampeggia) conferma un valore di impostazione o passa ad un livello di menu inferiore 1) richiama il menu delle impostazioni (non nel Funzionamento manuale)
ESC	ripristinare un'impostazione passa ad un livello di menu superiore
2==3	imposta la modalità di funzionamento

¹⁾ Eccezione: prima messa in servizio



Nota

Si consiglia di annotare per iscritto le impostazioni eseguite, per es. nella sezione Annotazioni.

6.2 Display durante le operazioni di comando

- Se nello schema del sistema un componente lampeggia: il valore di funzionamento o di impostazione indicato vale per i componenti che lampeggiano.
 Eccezione: nel Funzionamento manuale lampeggia sempre.
- Un simbolo lampeggiante nel display è indicato nelle figure con \$\frac{1}{2}\$.
- Le grafiche che vengono visualizzate automaticamente in modo alternato, nelle immagini vengono mostrate come sovrapposte. Esempio: figura nella sezione <u>Modalità di funzionamento Off</u>

7 Modalità di funzionamento

7.1 Modifica della modalità di funzionamento



Prudenza

Pericolo di danno alle pompe per funzionamento a secco. Attivare le modalità di funzionamento Funzionamento manuale e Automatico solo se l'impianto è riempito.

- 1. Rimuovere il pannello frontale
- 2. Per passare ad un'altra modalità di funzionamento, premere il tasto per 2 secondi.
- 3. Se necessario, ripetere il passaggio 2.
- 4. Applicare il pannello frontale.




7.2 Modalità di funzionamento Off

Funzionamento

- Tutte le uscite sono spente (uscite / uscite di comando prive di corrente, relè aperti)
- La scritta OFF e la versione del software vengono visualizzati alternativamente. Esempio nella fig. sottostante: versione software St 1.3
- La retroilluminazione è rossa
- È possibile richiamare il menu delle impostazioni (11 vedere fig. sottostante)
- La modalità di funzionamento Off è preimpostata al momento della consegna dell'apparecchio.

Comando

▶ Per richiamare il menu delle impostazioni premere il tasto SET per 2 secondi.



7.3 Modalità di funzionamento manuale

Funzionamento

- La retroilluminazione è rossa, il simbolo della chiave fissa lampeggia.
- Le uscite della centralina (pompe, valvole) possono essere commutate manualmente.
 Stati di commutazione possibili:
 - 0: off
 - 1: on
- A: Funzionamento automatico come da impostazioni nel menu delle impostazioni
- Possono essere visualizzate le temperature e le ore di funzionamento attuali (visualizzazione stato).
- Passando alla modalità Funzionamento manuale tutte le uscite sono commutate su A, viene visualizzato R1. Eccezione: prima messa in funzione (tutte le uscite su 0).
- Impiego tipico: test delle funzioni (manutenzione), ricerca errori.

Comando


Per attivare o disattivare le uscite procedere nel modo seguente:

- 1. In caso di necessità premere $\triangle \nabla$ per selezionare un'altra uscita.
- 2. Premere SET. Lo stato di commutazione lampeggia.
- 3. $\triangle \nabla$ Premere per modificare lo stato di funzionamento.
- 4. Premere SET per salvare le modifiche.

Vedere 2 nella figura seguente (come esempio vengono mostrati il sistema 1.1 e l'uscita R1).

Per visualizzare le temperature e le ore di funzionamento attuali procedere nel modo seguente:

- 1. Premere ESC. Viene visualizzato il valore della temperatura / delle ore di funzionamento, il relativo componente lampeggia (3), la visualizzazione non è illustrata).
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per selezionare un altro componente.
- 3. Premere SET per abbandonare la visualizzazione dei valori della temperatura / delle ore di funzionamento.



7.4 Modalità di funzionamento Automatico

Funzionamento

La modalità di funzionamento Automatico è quella normale, il sistema viene comandato automaticamente. Sono possibili le seguenti azioni:

- Visualizzazione dello stato (visualizzazione stato): visualizzazione dello stato dei componenti esterni (temperature, stati di commutazione, tempi di funzionamento)
- Visualizzazione dei valori min. e max. (sensori di temperatura) o valori sommati / differenze (ore di funzionamento¹) delle pompe e valvole
 Valori sommati (simbolo ∑): ore di funzionamento dalla prima messa in funzione. I valori sommati non possono essere ripristinati.
 Valori differenze (simbolo Δ): ore di funzionamento dall'ultimo ripristino su 0
- Ripristino dei valori min., max. e differenze
- Richiamare il menu delle impostazioni

¹⁾ Tempi di accensione sommati delle uscite

Comando

√ La centralina mostra la visualizzazione di stato.

Per visualizzare i valori min., max. e i valori differenze e per ripristinarli procedere nel modo seguente:


- Se necessario premere △▽ per visualizzare un altro componente (4, il componente lampeggia).
- 2. Premere SET. I valori min., max. e i valori differenze vengono visualizzati alternandosi 5.
- 3. Se necessario premere per 2 secondi SET per ripristinare il valore visualizzato in quel momento (!) 6.
- 4. Premere ESC. Compare la visualizzazione di stato.
- 5. Se necessario ripetere i passaggi da 1 a 4.

Per visualizzare lo stato di componenti esterni procedere nel modo seguente:

► △∇ Premere per visualizzare lo stato di un altro componente (4, illustrato con l'esempio del sistema 1.1).

Per richiamare il menu delle impostazioni procedere nel modo seguente:


▶ Premere SET per 2 secondi 7. Il menu delle impostazioni viene visualizzato.




8 Menu delle impostazioni

8.1 Panoramica

La grafica seguente mostra una panoramica della struttura del menu delle impostazioni.





8.2 Richiamo del menu delle impostazioni e selezione voci di menu

- √ Sono selezionate le modalità di funzionamento Automatico o Off.
- 1. Premere SET per due secondi. Il menu delle impostazioni viene visualizzato, la voce di menu ② lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per selezionare un'altra voce di menu.
- 3. Modificare le impostazioni come descritto successivamente.

8.3 Impostazione dell'ora

- √ 🛭 lampeggia.
- 1. Premere SET. Il valore delle ore lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per modificare il valore delle ore.
- 3. Premere SET. Il valore dei minuti lampeggia.
- 4. △∇ Premere per modificare il valore dei minuti.
- 5. Premere SET. La modifica viene salvata.

8.4 Impostazione del sistema



Nota

Una panoramica del sistema è disponibile nella sezione Assegnazione morsetti.

- √ **Syst** lampeggia.
- 1. Premere SET. Il numero del sistema attuale lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per selezionare un altro sistema.
- 3. Premere SET. La modifica viene salvata.

8.5 Impostazione delle funzioni

- √ **Func** lampeggia.
- Procedere come descritto nella sezione Funzioni.

8.6 Impostazione dei parametri



Nota

Per dettagli sui parametri consultare la sezione Parametri.

- √ **Para** lampeggia.
- 1. Premere SET. P:01 (numero parametro) lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per visualizzare un altro parametro.
- Premere SET. Viene visualizzato il valore del parametro, i relativi componenti nello schema del sistema lampeggiano.
- 4. Premere SET. Il valore del parametro lampeggia.
- 5. $\triangle \nabla$ Premere per modificare il valore delle ore.
- 6. Premere SET per applicare le modifiche.
- 7. Premere ESC. Viene visualizzato il numero del parametro (lampeggia).
- 8. Se necessario ripetere i passaggi da 2 a 7.

8.7 Impostazione priorità

Funzionamento

La priorità determina la sequenza di riempimento dei bollitori (solo in sistemi con più di un bollitore). Se il bollitore con priorità maggiore (bollitore primario) non può essere caricato a causa di una temperatura del collettore troppo bassa, viene caricato il bollitore secondario) ¹⁾. Possono essere selezionati i valori seguenti:

- -1-: viene caricato solo il bollitore 1.
- -2-: viene caricato solo il bollitore 2.
- 1-2: il bollitore 1 è il bollitore primario.
- 2-1: il bollitore 2 è il bollitore primario.
- 1) La centralina verifica ogni 30 minuti se il bollitore primario può essere caricato. A causa del riscaldamento del campo collettore la verifica dura alcuni minuti. In base al riscaldamento la centralina prevede se il caricamento del bollitore primario è possibile in tempi brevi.

Comando

- √ **Prio** lampeggia.
- 1. Premere SET. Il valore attuale lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per modificare la priorità. Lo schema del sistema cambia di consequenza.
- 3. Premere SET. La modifica viene salvata.


8.8 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- √ lampeggia, viene visualizzato RESEt (RE e SEt alternandosi).
- Premere SET per 5 secondi...
- 2. Dopo la breve visualizzazione di un avviso di processo in corso, viene visualizzato ok, il ripristino è concluso.
- 3. In seguito procedere come indicato nella sezione <u>Prima messa in funzione dell'apparecchio.</u>

9 Funzioni

9.1 Informazioni generali sull'uso delle funzioni

Visualizzazione delle funzioni



Durante la visualizzazione delle funzioni sono visibili le seguenti informazioni:

- Numero della funzione, per es. F:01 (fig. a sinistra)
- Stato di commutazione
 - on: la funzione è attivata
 - off: la funzione è disattivata (fig. a sinistra)



Note


Se non viene visualizzato né on né off, la funzione non può essere attivata. Possibili cause:

- il sistema impostato non consente l'uso di tali funzioni
- tutte le uscite sono occupate

Procedere nel modo seguente per visualizzare le funzioni: √ Func lampeggia.

- 1. Premere SET. F:01 lampeggia.
- 2. $\triangle \nabla$ Premere per visualizzare la prossima funzione.

Attivazione delle funzioni



Per poter utilizzare una funzione essa deve essere attività (attivazione = on) e i relativi parametri caratteristici devono essere completamente impostati. Se la funzione viene attivata e poi abbandonata senza aver impostato i relativi parametri caratteristici, la scritta off lampeggia per un breve periodo (fig. a sinistra). Quindi la funzione viene visualizzata con lo stato di commutazione off (la funzione è disattivata).

Per attivare una funzione procedere nel modo seguente:

/ II numero della funzione lampeggia.

- Premere SET. La funzione è selezionata.
- 2. Premere SET. OFF lampeggia.
- 3. $\triangle \nabla$ Premere. on lampeggia.
- 4. Premere SET. La funzione è attivata.
- Impostare i parametri caratteristici come descritto qui di seguito.

Impostazione dei parametri caratteristici

Le funzioni presentano un diverso numero di parametri caratteristici. Il valore di un parametro caratteristico viene impostato sempre tramite le stesse operazioni di comando.


Per impostare il valore di un parametro caratteristico procedere nel modo seguente:

- \checkmark La funzione è stata attivata come descritto precedentemente.
- 1. $\triangle \nabla$ Premere per selezionare un parametro caratteristico.
- 2. Premere SET. Il valore del parametro caratteristico e i relativi componenti nello schema del sistema lampeggiano.
- 3. $\triangle \nabla$ Premere per modificare il valore.
- 4. Premere SET per applicare le modifiche.
- Ripetere i passaggi da 1 a 4 per ulteriori parametri caratteristici.
- Premere ESC quando tutti i parametri caratteristici della funzione sono impostati. Il numero della funzione lampeggia.

9.2 Parametri caratteristici


Qui di seguito sono descritti parametri caratteristici importanti delle funzioni. Le figure illustrano degli esempi.

Uscita




Se una funzione comando un'uscita, al posto dell'impostazione di fabbrica R- (= nessuna uscita; fig. a sinistra) è necessario selezionare una delle uscite R1, R2 oppure R_S . È possibile selezionare solamente uscite libere.

Comando in funzione della temperatura



Se una funzione deve essere comandata in funzione della temperatura, il comando in funzione della temperatura deve essere attivato (tc = temperature control). Nella figura il comando in funzione della temperatura è disattivato (off).


Ingresso



Se una funzione ha bisogno di un sensore di temperatura, al posto dell'impostazione di fabbrica deve essere selezionato un ingresso sensore. L'impostazione di fabbrica è "• –" (nessun ingresso; fig. a sinistra).


Tutti gli ingressi sensori possono essere selezionati. Un ingresso sensore può essere utilizzato contemporaneamente da diverse funzioni.

Differenza temperatura di accensione




Se una funzione contiene un termostato differenziale è possibile impostare la differenza di temperatura di accensione. I simboli dei sensori corrispondenti lampeggiano.

Differenza temperatura di spegnimento




Se una funzione contiene un termostato differenziale è possibile impostare la differenza di temperatura di spegnimento. I simboli dei sensori corrispondenti lampeggiano.

Temperatura di accensione




Se una funzione contiene un termostato è possibile impostare la temperatura di accensione. Il simbolo del sensore corrispondente lampeggia.

Temperatura di spegnimento




Se una funzione contiene un termostato è possibile impostare la temperatura di spegnimento. Il simbolo del sensore corrispondente lampeggia.

Comando a tempo



Se una funzione deve essere comandata in funzione del tempo, è necessario attivare il comando a tempo e impostare la finestra temporale (cc = clock control). Nella figura a sinistra il comando a tempo è disattivato (cff).


Orario di inizio di una finestra temporale



Durante l'impostazione dell'ora di inizio di una finestra temporale, a sinistra dell'ora di inizio vengono visualizzati i seguenti elementi: (vedere fig. a sinistra):

- . હ
- numero della finestra temporale da 1 a 3 di cui si sta impostando l'ora di inizio (qui: 1)
- on

Orario di fine di una finestra temporale



Durante l'impostazione dell'ora di fine di una finestra temporale, a sinistra dell'ora di fine vengono visualizzati i seguenti elementi: (vedere fig. a sinistra):

- . હ
- numero della finestra temporale da 1 a 3 di cui si sta impostando l'ora di fine (qui: 1)
- off



Nota

L'ora di inizio è sempre antecedente all'ora di fine! Se si tenta di impostare un'ora di inizio successiva a un'ora di fine, l'ora di fine viene automaticamente spostata.


9.3 Descrizione delle funzioni

Le tabelle in questa sezione descrivono i parametri caratteristici delle funzioni nel modo seguente:

- Le righe contengono i parametri caratteristici nello stesso ordine in cui compaiono nel display.
- Le colonne contengono da sinistra a destra le seguenti informazioni:

Colonna	Descrizione
Display	Esempio della visualizzazione nel display durante l'impostazione dei parametri caratteristici.
Parametri carat- teristici	Denominazione dei parametri caratteristici e il rapporto che li lega. I parametri caratteristici secondari possono essere selezionati e impostati solo se il parametro caratteristico principale ha il valore on. Ciò è visualizzato graficamente nel modo seguente: • parametro caratteristico principale: carattere in grassetto • parametro caratteristico secondario: al di sotto del parametro principale con rientro a destra Esempio: Nella tabella della funzione Circolazione i parametri caratteristici Ingresso sensore, Temperatura di accensione e Temperatura di spegnimento vengono visualizzati solo se il comando in funzione della temperatura ha il valore on.
Min., max., impostazione di fabbrica	Limite inferiore (min.) e superiore (max.) del range di valori di un parametro caratteristico e dell'impostazione di fabbrica. Se il range di valori contiene pochi valori, essi sono indicati singolarmente. Esempio: on off.

9.3.1. Circolazione



Accende e spegne una pompa di circolazione con comando a tempo e/o in funzione della temperatura.

Comando in funzione della temperatura: Se la temperatura del ritorno di circolazione scende sotto il valore $T_{\rm on}$, la pompa di circolazione viene accesa fino a quando la temperatura non raggiunge il valore $T_{\rm off}$. Comando a tempo: Se l'ora attuale è collocata all'interno di 3 finestre temporali impostabili, la pompa di circolazione viene accesa.

Comando a tempo e in funzione della temperatura: Se le condizioni di accensione del comando a tempo e in funzione della temperatura sono soddisfatte, la pompa di circolazione viene accesa.




Nota

Installare il sensore di circolazione ad una distanza minima dal bollitore di 1,50 m per evitare errori di misurazione dovute alla conduzione termica dei tubi.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Uscita (pompa di circolazione)	Uscita libe	ra R1/R2/R _S	_
	Comando in funzione della tem- peratura	on,	on, off	
	Ingresso sensore per sensore temperatura ritorno della circo- lazione	1 5		-
	Temperatura di accensione T _{on}	0 °C	T _{off} – 2 K	30 °C
	Temperatura di spegnimento T _{off}	T _{on} + 2 K	95 ℃	35 °C
	Comando a tempo	on,	off	off
	Finestra temporale 1 inizio/fine	0:00	23:59	6:00/8:00
	Finestra temporale 2 inizio/fine	0:00	23:59	12:00/13:30
	Finestra temporale 3 inizio/fine	0:00	23:59	18:00/20:00

9.3.2. Postriscaldamento




Attiva un'uscita con comando in funzione della temperatura per il riscaldamento di un bollitore tramite un bruciatore a olio combustibile o a gas. La funzione può essere limitata nel tempo.

Comando in funzione della temperatura: Se la temperatura del bollitore scende sotto il valore T_{on} il riscaldamento esterno viene acceso fino a quando la temperatura non raggiunge il valore T_{off} .

Limite temporale: Se l'ora attuale è collocata all'interno di 3 finestre temporali impostabili, la funzione è attiva.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Uscita (riscaldamento esterno)	Uscita libe	a R1/R2/R _s	-
	Ingresso sensore per la riserva del bollitore	1 5		-
	Temperatura di accensione T _{on}	0 °C	T _{off} – 2 K	55 °C
	Temperatura di spegnimento T _{off}	T _{on} + 2 K	95 ℃	60 °C
	Limite temporale	on,	off	OFF
	Finestra temporale 1 inizio/fine	0:00	23:59	6:00/8:00
	Finestra temporale 2 inizio/fine	0:00	23:59	12:00/13:30
	Finestra temporale 3 inizio/fine	0:00	23:59	18:00/20:00

9.3.3. Caldaia a combustibile solido



Comanda una pompa per riscaldare un bollitore tramite una caldaia a combustibile solido. La pompa viene accesa se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:


- La differenza di temperatura tra la caldaia a combustibile solido e il bollitore supera il valore T_{diff on}.
- La temperatura della caldaia a combustibile solido è superiore al valore di Temperatura min. caldaia a combustibile solido.
- La temperatura del bollitore è inferiore al valore di Temperatura max. bollitore.

La pompa viene spenta se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- La differenza di temperatura tra la caldaia a combustibile solido e il bollitore è inferiore al valore T_{diff off}.
- La temperatura della caldaia a combustibile solido è inferiore al valore di Temperatura min. caldaia a combustibile solido.
- La temperatura del bollitore raggiunge il valore di Temperatura max. bollitore.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	OFF	off
	Uscita (pompa)	Uscita liber	a R1/R2/R _s	_
	Ingresso sensore per temperatura bollitore	1.	5	-
	Ingresso sensore per temperatura caldaia a combustibile solido	1 .	5	_
	Differenza temperatura di accensio- ne T _{diff on}	T _{diff off} + 2 K	20 K	6 K
	Differenza temperatura di spegni- mento T _{diff on}	0 K	T _{diff on} – 2 K	3 K
max 80 °c	Temperatura max. bollitore	0 ℃	150 °C	60 °C
SET Func				
min 50 °c	Temperatura min. caldaia a combu- stibile solido	30 °C	95 ℃	50 °C
SET Force				

9.3.4 Caricamento rapido



Carica la parte superiore del bollitore più rapidamente grazie ad una maggiore temperatura di caricamento, per evitare tempestivamente l'attivazione del postriscaldamento per mezzo del riscaldamento convenzionale. La strategia di caricamento del bollitore primario passa da caricamento differenziale a caricamento per temperatura di arrivo nel momento in cui la temperatura nella zona superiore del bollitore scende sotto il valore T_{on}*). Contemporaneamente, con l'aiuto della regolazione del numero di giri, il sistema cerca di raggiungere un livello di temperatura più elevato.

*) Per mantenere l'efficace funzionamento del caricamento rapido, modificando T_{on} viene modificato parallelamente T_{off}.




Nota

Per la funzione *Caricamento rapido* deve essere attivata la regolazione del numero di giri; per maggiori informazioni consultare la sezione *Parametri* (P18, P19).

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Ingresso sensore per temperatura bollitore superiore	1 .	5	_
	Temperatura di accensione T _{on}	0 °C	85 ℃	50 °C
	Temperatura di spegnimento T _{off}	T _{on} + 2 K	T _{on} + 10 K	52 °C

9.3.5. Quantità di calore



Calcola la quantità di calore rilevata per mezzo dei seguenti parametri caratteristici

- temperatura di mandata
- temperatura di ritorno
- portata, rilevata tramite calcolo sulla base del numero di giri della pompa o tramite misurazione con contatore acqua ad impulsi (morsetto 5).



Nota

Il calcolo tramite il numero di giri della pompa non è possibile se è selezionata l'impostazione *Nessun sistema* (sistema 0.1).

 concentrazione glicole e valori del fluido termovettore dipendenti dalla temperatura

Possibilità supplementare: visualizzazione della quantità di ${\rm CO}_2$ risparmiata grazie al sistema. La quantità di ${\rm CO}_2$ viene calcolata sulla base della quantità di calore rilevata. Per far ciò, la centralina deve disporre dei dati del fattore di conversione ${\rm g}_{{\rm CO}2}$ /kWh $_{\rm therm}$.


Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on, off		OFF
£ 4P -	Modalità di rilevamento della portata	tyP 1, tyP 2 ¹⁾		-
max - Coming Series	Tipo 1: valore portata con nume- ro di giri max. F _{max.} (pompa 1). Se viene visualizzata l'immagine nella figura a sinistra (valore lampeggiante), inserire il valore indicato nella visualizzazione della portata.	F _{min.}	99,9 l/min.	0,0 l/min.
min DD fmin	Tipo 1: valore portata con nume- ro di giri min. F _{min.} (pompa 1). Se viene visualizzata l'immagine nella figura a sinistra (valore lampeggiante), inserire il valore indicato nella visualizzazione della portata.	0,0 l/min.	F _{max} .	0,0 l/min.
	Tipo 1: valore portata con nume- ro di giri max. F _{max.} (pompa 2) ²⁾	F _{min.}	99,9 l/min.	0,0 l/min.
	Tipo 1: valore portata con numero di giri min. F _{min.} (pompa 2) ²⁾	0,0 l/min.	F _{max} .	0,0 l/min.
→— SET Func	Tipo 2: valore portata del con- tatore acqua ad impulsi in litri/ impulso; vedere scheda tecnica del contatore acqua ad impulsi.	1L, 10L, 25L		-L (nessun va- lore portata selezionato)
	Percentuale glicole	0 %	60 %	40 %
	Ingresso sensore mandata (caldo)	1.	5	-
	Ingresso sensore ritorno (freddo)	1.	5	-
on ECO2 1CO,	Visualizzazione CO ₂	on, off		OFF
2 18 SET Finc	g _{CO2} /kWh _{therm}	1	999	218 3)

¹⁾ typ 1: rilevazione portata tramite calcolo basato sul numero dei giri della pompa. Per attivare questa opzione viene inserito il valore della visualizzazione portata in due punti di misurazione (numero di giri pompa min. e max.).
typ 2: rilevazione portata con contatore acqua ad impulsi. Il valore della portata del contatore acqua ad impulsi viene indicato in litri/impulso.

²⁾ Solo in sistemi con 2 pompe: inserire i valori della visualizzazione portata in $F_{max}/F_{min.}$ come nel Tipo 1, Pompa 1.

³⁾ Fonte: Erneuerbare Energien in Zahlen - Nationale und internationale Entwicklung (Energie rinnovabili in cifre: sviluppi nazionali ed internazionali), pag. 20, aggiornato al giugno 2010, Ministero Federale dell'Ambiente, della Tutela della Natura e della Sicurezza Nucleare (BMU)

9.3.6. Termostato



Attiva o disattiva un'uscita a seconda del range di temperatura impostato di un sensore qualsiasi. La funzione può essere limitata nel tempo e può essere impostata nel modo seguente per il riscaldamento o il raffreddamento.

Riscaldamento: Il valore T_{on} è più basso di T_{off}.

Se la temperatura del sensore è inferiore al valore $T_{\rm on}$ l'uscita viene attivata fino a che la temperatura supera il valore $T_{\rm off}$.

Raffreddamento: Il valore T_{on} è più basso di T_{off}.

Se la temperatura del sensore è superiore al valore T_{on} , l'uscita viene attivata fino a che la temperatura è inferiore al valore T_{off} .

Limite temporale: Se l'ora attuale è collocata all'interno di 3 finestre temporali impostabili, la funzione è attiva.




Nota

Il valore T_{on} può essere impostato nello stesso modo di T_{off} . Per tale impostazione, tuttavia, non è prevista un'applicazione pratica.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Uscita	uscita liber	a R1/R2/R _S	-
	Ingresso sensore	1	5	-
	Temperatura di accensione T _{on}	0 °C	180 °C	20 °C
	Temperatura di spegnimento T _{off}	0 °C	180 °C	20 °C
	Limite temporale	on,	off	OFF
	Finestra temporale 1 inizio/fine	0:00	23:59	6:00/8:00
	Finestra temporale 2 inizio/fine	0:00	23:59	12:00/13:30
	Finestra temporale 3 inizio/fine	0:00	23:59	18:00/20:00

9.3.7 Termostato differenziale



Attiva e disattiva un'uscita nel modo seguente, a seconda della differenza di temperatura impostata tra 2 sensori selezionabili e con limite temporale: Se la differenza di temperatura è superiore al valore $T_{\rm diff\ on}$, l'uscita viene attivata fino a che la differenza di temperatura è inferiore valore $T_{\rm diff\ off}$. Inoltre lo scaricamento della sorgente termica può essere limitata ad un range di temperatura determinato ($T_{\rm src\ min}/T_{\rm src\ max}$) e il caricamento della destinazione termica può essere limitato ad un valore massimo ($T_{\rm sink\ max}$). Limite temporale: Se l'ora attuale è collocata all'interno di 3 finestre temporali impostabili, la funzione è attiva.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	off
	Uscita	uscita libera R1/R2/R _S		_
	Ingresso sensore sorgente termica	1.	5	_
	Ingresso sensore dissipatore di calore	1 .	5	_
	Differenza temperatura di accensio- ne T _{diff on}	T _{diff off} + 2 K	80 K	6 K
	Differenza temperatura di spegni- mento T _{diff off}	0 K	T _{diff on} – 2 K	3 K

max 90 °c	Temperatura max. sorgente termica T _{src max.}	T _{src min.} + 2 K	180 ℃	100 °C
SET Func				
min 1 °c	Temperatura min. sorgente termica $T_{\text{src min.}}$	0 °C	T _{src max.} – 2 K	0 ℃
SET Func				
max 60 °c	Temperatura max. dissipatore di calore T _{sink max.}	0 ℃	95 ℃	60 °C
♥ SET Func				
	Limite temporale	on,	OFF	off
	Finestra temporale 1 inizio/fine Finestra temporale 2 inizio/fine	0:00 0:00	23:59 23:59	6:00/8:00 12:00/13:30
	Finestra temporale 3 inizio/fine	0:00	23:59	18:00/20:00

9.3.8. Intervallo




Attiva la pompa del circuito solare ad intervalli, in modo da misurare la temperatura effettiva del collettore. Il tempo di attesa tra 2 accensioni e la durata dei tempi di accensione sono impostabili. Applicazioni:

- tipi di collettori in cui per motivi costruttivi la temperatura non può essere rilevata in punti adatti
- posizione sfavorevole del sensore al collettore

Per evitare un inutile funzionamento ad intervalli durante la notte, la funzione può essere limitata temporalmente.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Finestra temporale inizio/fine	0:00	23:59	8:00/19:00
off 15 M Interv. SET Func	Tempo di attesa	1 min	999 min	15 min
on 30 s Interv. SET Func	Durata di accensione	3 s	999 s	5 s

9.3.9 Riduzione della stagnazione



Questa funzione ritarda la fine del caricamento del bollitore per ridurre il periodo di inattività dell'impianto (stagnazione) ad alte temperature o eliminarlo del tutto. A tal scopo la pompa viene arrestata più volte e riavviata brevemente solo in presenza di temperature elevate del collettore. Poiché in presenza di temperature elevate del collettore, il grado di rendimento diminuisce notevolmente, il caricamento dura più a lungo e l'eventuale stagnazione viene ritardata.




Nota

La funzione non può essere attivata nei sistemi con piscina.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	off

9.3.10 Vacanza – raffreddamento



Questa funzione cerca di ridurre il periodo di inattività dell'impianto (stagnazione) ad alte temperature o eliminarlo del tutto. Per far ciò, di notte, il bollitore (in presenza di 2 bollitori, il bollitore secondario) viene scaricato per quanto possibile alla temperatura minima impostata, se la temperatura del bollitore durante il giorno era inferiore di 10 K alla temperatura massima impostata.

La stagnazione avviene quando, durante un'assenza prolungata (vacanza), viene prelevata troppo poca acqua calda.




Note

Per la funzione vale:

- attivarla possibilmente solo in caso di assenza prolungata.
- Si consiglia di disattivarla al più presto possibile dopo il ritorno per non sprecare inutilmente energia attraverso il circuito collettori.
- La funzione non può essere attivata nei sistemi con piscina.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on, off		OFF
min 35° R	Temperatura minima bollitore	0 ℃	95 ℃	35 ℃

9.3.11 Raffreddamento attivo




Attiva un'unità di raffreddamento supplementare nel circuito solare nel caso siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La temperatura del bollitore (in presenza di 2 bollitori, il bollitore secondario) è inferiore di 10 K alla temperatura massima impostata.
- Il raffreddamento vacanza viene eseguito durante la notte.

Esempi di utilizzo: in aree con elevato irraggiamento solare, funzione anti-stagnazione.

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Uscita (attivazione unità di raffred- damento)	uscita liber	a R1/R2/R _S	-

9.3.12 Antigelo



Questa funzione tenta di impedire il congelamento dei collettori pompando nei collettori il calore presente nel bollitore primario:

- temperatura del collettore sotto i 5 °C: la pompa del circuito solare è accesa
- temperatura del collettore sopra i +7 °C: la pompa del circuito solare è spenta

La funzione antigelo è utile solo se il fluido termovettore non contiene liquido antigelo o ne contiene in misura insufficiente. In linea di principio, si raccomanda di utilizzare solo liquido termovettore con antigelo per impianti solari!



Prudenza

, Nonostante la funzione antigelo sia attivata, l'impianto solare può gelarsi nei seguenti casi:

- il bollitore primario è scarico, non è presente un postriscalda-
- il fluido termovettore non contiene antigelo o ne contiene in misura insufficiente
- mancanza di corrente
- posizione sfavorevole del sensore al collettore
- il cavo del sensore collettore o il sensore stesso sono rotti o in corto circuito
- i collettori sono installati su supporto in posizione esposta al vento
- la pompa del circuito solare è guasta

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF

9.3.13 Display parte superiore del bollitore



Mostra la temperatura nella zona superiore di 1 o 2 bollitori. Perché ciò avvenga, ai bollitori devono essere collegati i relativi sensori di temperatura. Le temperature misurate non vengono utilizzate per la regolazione.

Display	Parametri caratteristici	Min. Max.		Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Ingresso sensore bollitore 1 superiore	1 .	5	-
	Ingresso sensore bollitore 2 superiore 1)	1	5	-

¹⁾ Solo in sistemi con 2 bollitori

9.3.14 Uscita allarme



In presenza dei seguenti guasti viene comandata l'uscita impostata:

- guasto sensore per cortocircuito o interruzione
- perdita ora per mancanza prolungata della corrente
- errore di portata: Er: 1 1)
- controllo / fusibile di sovraccarico elettronico attivato: Er: 3 ...
 Er: 6 1)

Display	Parametri caratteristici	Min.	Max.	Impostazione di fabbrica
	Attivazione	on,	off	OFF
	Uscita	uscita liber	a R1/R2/Rs	-
norm	Comando	norm,	InV 2)	norm
SET Func				

- 1) Per maggiori informazioni consultare la sezione <u>Messaggi di errore</u>
- 2) norm = normale: contatto chiuso in caso di guasto InV = invertito: contatto aperto in caso di guasto

10 Parametri

Durante l'impostazione dei parametri osservare i seguenti punti:

- Osservare i dati di funzionamento dei componenti del sistema solare utilizzati.
- I singoli parametri vengono visualizzati e possono essere modificati solo se il sistema solare impostato lo permette.
 - Caso particolare: il sistema 0.1 non ha parametri, viene visualizzata la scritta no P.
- Nella maggior parte delle applicazioni, la centralina può essere utilizzato senza modifica dei parametri.

Per ulteriori informazioni consultare la colonna Funzionamento.

Le figure di questa sezione illustrano degli esempi.

Display	Parametri	Min.	Max.	Imposta- zione di fabbrica	Funzionamento
max PO I	Temperatura massi- ma bollitore 1	0 ℃	95 ℃	60 °C	Se la temperatura massima viene superata, il caricamento viene interrotto fino a che la temperatura non è inferiore di 3 K al valore impostato.
mox PO2	Temperatura massi- ma bollitore 2	0 °C	95 °C	60 °C	
mox PO3	Temperatura massi- ma piscina	10 °C	45 °C	30 °C	
on POY	Differenza tempera- tura di accensione circuito solare 1	T _{P05} + 2 K	50 K	8 K	Una volta raggiunta la differenza di temperatura di accensione tra collettore e bollitore quest'ultimo viene caricato.
°" POS	Differenza tempera- tura di spegnimento circuito solare 1	0 K	T _{off} – 2 K	4 K	Una volta raggiunta la differenza di temperatura di spegnimento, la fase di carica- mento viene conclusa.
" P05	Differenza tempera- tura di accensione circuito solare 2	T _{P07} + 2 K	50 K	8 K	mento vene conclusa.
°" PO7	Differenza tempera- tura di spegnimento circuito solare 2	0 K	T _{P06} – 2 K	4 K	
°" PO8	Differenza di tempe- ratura di accensione scambiatore di calore esterno	T _{P09} +2 K	50 K	6 K	Una volta raggiunta la differenza di temperatura di accensione tra il lato secon- dario dello scambiatore di calore esterno e del bollitore, quest'ultimo viene caricato.
"" PO9	Differenza di tempe- ratura di spegnimen- to scambiatore di calore esterno	0 K	T _{P08} – 2 K	3 K	Una volta raggiunta la differenza di temperatura di spegnimento, la fase di carica- mento viene conclusa.

Display	Parametri	Min.	Max.	Imposta- zione di fabbrica	Funzionamento
# P: 10	Temperatura massi- ma collettore	T _{P11} + 20 K	180 ℃	130 °C	Una volta superata la temperatura massima del collettore, il caricamento non viene più effettua fino a che la temperatura non è inferiore di 3 K al valore impostato.
min P:	Temperatura minima collettore	0 ℃	T _{P10} – 20 K	0 ℃	Il caricamento si avvia una volta superata la temperatura minima del collettore.
on b : 15	Differenza tempera- tura di accensione aumento ritorno riscaldamento	T _{P13} + 2 K	50 K	6 K	Una volta raggiunta la differenza temperatura di accensione tra temperatura del bollitore e temperatura ritorno riscaldamento, l'aumento ritorno riscaldamento viene attivato (valvola di commutazione attiva).
°" P: 13	Differenza tempera- tura di spegnimento aumento ritorno riscaldamento	0 K	T _{P12} – 2 K	3 K	Una volta raggiunta la differenza temperatura di spegnimento, l'aumento ritorno riscaldamento viene disattivato.
P: 14	Temperatura massima circuito di caricamento	T _{P15} + 20 K	130 ℃	100 °C	La differenza tra P14 e la tem- peratura del lato secondario dello scambiatore di calore comanda il circuito solare e la pompa di caricamento del bollitore. ¹⁾
min P : 15	Temperatura minima circuito di carica- mento	0°C	T _{P14} – 20 K	0 °C	La pompa di caricamento del bollitore è attiva solo se il lato secondario dello scambiatore di calore è maggiore o uguale a P15.
<i>P</i> : 16	Strategia di carica- mento bollitore 1	dIFF ²	, AbS	3)	La strategia di caricamento dipende dal sistema bollitore
⊕ SFT Arra	Obiettivo di regola- zione del caricamen- to per differenza di temperatura (dIFF)	2 K	50 K	8 K	utilizzato e dal suo impiego. diff: grado di rendimento massimo L'obiettivo della regolazione e la differenza di
	Obiettivo di regolazione del caricamento per temperatura assoluta (AbS)	0 ℃	95 °C	60 °C	temperatura tra il collettore e il bollitore. ⁴⁾ AbS: utile se il sistema neces- sita di determinate tempe- rature, per es. per prevenire
P:17	Strategia di carica- mento bollitore 2	dIFF ²	, AbS	3)	l'accensione di un postriscal- damento esterno.
SET Ron	Obiettivo di regolazione del caricamento per differenza di temperatura (dIFF)	2 K	50 K	8 K	L'obiettivo della regolazione è la temperatura del colletto- re. ⁴⁾
	Obiettivo di regolazione del caricamento per temperatura assoluta (AbS)	0 ℃	95 °C	60 °C	

Display	Parametri	Min.	Max.	Imposta- zione di fabbrica	Funzionamento
✓ " P: 18	Regolazione del numero di giri R1	off, Ac	C, PWM 5)	oFF	<u> </u>
SET Poro	Numero di giri mini- mo con off	-	-	100 %	Prudenza Pericolo di funzionamento errato della centralina o di
	Numero di giri mini- mo con AC	30 %	100 %	50 %	danni ai componenti. In presenza di una pompa ad
	Numero di giri mini- mo con PWM	0 %	100 %	0 %	alta efficienza deve essere impostato PWM, in presenza
P: 19	Regolazione del numero di giri R2	off, AC	C, PWM 5)	OFF	di una pompa standard deve essere impostato AC! Impostare la regolazione del
SET Para	Numero di giri mini- mo con off	-	-	100 %	numero di giri su off, se è collegato un relè esterno o se
	Numero di giri mini- mo con AC	30 %	100 %	50 %	non si desidera utilizzare la regolazione del numero di giri.
	Numero di giri mini- mo con PWM	0 %	100 %	0 %	
P20	Comando della val- vola di caricamento del bollitore	norm	, InV	norm	È necessario attivare norm (normale), se la valvola è stata montata seguendo le norme di montaggio indicate nella sezione Assegnazione
P2 I	Comando della valvola di caricamen- to zone	norm	, InV	norm	morsetti. È necessario impostare InV (invertito), se la valvola è stata montata nel modo contrario alle norme di montaggio.
<i>P22</i>	Comando aumento ritorno	norm	, InV	norm	

⁾ Se il lato secondario dello scambiatore di calore raggiunge una temperatura inferiore di 3 K rispetto a P14, la pompa del circuito solare viene spenta. Se la temperatura è inferiore di 10 K rispetto a P14 la pompa del circuito solare viene nuovamente accesa.

Se il lato secondario dello scambiatore di calore raggiunge P14, la pompa del circuito solare viene spenta. Al di sotto di P14 la pompa di caricamento del bollitore viene di nuovo accesa.

- 2) In presenza di una piscina, diFF ha un valore preimpostato fisso.
- 3) L'impostazione di fabbrica dipende dal sistema impostato.
- ⁴⁾ Per il raggiungimento dell'obiettivo di regolazione, il numero dei giri della pompa viene adeguato di conseguenza.

AC: per pompe standard; all'uscita R1/R2 è presente un segnale per controllo a pacchetti d'onde intere.

PWM: per pompe ad alta efficienza; all'uscita R1/R2 è presente tensione costante;

all'uscita di comando PWM R1 / PWM R2 è presente il segnale di comando per la regolazione del numero dei giri.

⁵⁾ off: nessuna regolazione del numero di giri, l'uscita R1/R2 viene accesa e spenta senza regolazione del numero dei giri, all'uscita di comando PWM R1 / PWM R2 non è presente alcun segnale di comando.

11 Smontaggio e smaltimento



Pericolo

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche!

- Prima di aprire la scatola, staccare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Tutti i lavori sull'apparecchio aperto devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.
- Smontare la centralina con procedimento inverso rispetto all'installazione; ulteriori informazioni nella sezione *Installazione*.
- 2. Smaltire l'apparecchio secondo le norme locali.

12 Messaggi informativi

Display	Descrizione
-mix- 139°	È stata raggiunta la temperatura massima del collettore, la pompa del circuito solare del circuito corrispondente è spenta. I simboli nella visualizzazione di stato lampeggiano se è stata selezionata la temperatura del collettore corrispondente.
89°	È stata raggiunta la temperatura massima del collettore, la pompa del circuito solare del circuito corrispondente è spenta. viene visualizzato nella visualizzazione di stato se la tem- peratura del collettore corrispondete <i>non</i> è selezionata.
- max - 98°	È stata raggiunta la temperatura massima del bollitore. I simboli nella visualizzazione di stato lampeggiano se è stata selezionata la temperatura del bollitore corrispondente.

13 Risoluzione errori



Avvertenza

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche!

- Separare immediatamente l'apparecchio dalla rete se non è più garantito un funzionamento privo di pericoli, per es. in caso di danni visibili.
- Separare l'apparecchio dalla rete prima di aprire la scatola.
- Tutti i lavori sull'apparecchio aperto devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.



Note

La centralina è un prodotto di qualità ed è stato progettato per durare molti anni. Considerare pertanto quanto segue:

- Spesso la causa di un guasto non è la centralina, ma uno dei componenti collegati.
- Le seguenti informazioni per la ricerca del errore indicano le cause di errore più frequenti.
- Si prega di spedire indietro la centralina solo una volta accertato che non siano presenti le cause di errore descritte.

13.1 Errori generici

Display	Possibile causa	Soluzione				
Centralina priva d	Centralina priva di funzioni					
Display vuoto/non illuminato	La tensione di alimentazione della centrali- na è interrotta	 controllare la linea di alimentazione della centralina. controllare il fusibile della tensione di alimentazione 				
La centralina visu	alizza costantemente la scritta 12:00					
12 lampeggia	L'alimentazione della centralina è stata interrotta per più di 15 minuti	impostare l'ora				
La pompa solare i	non funziona e la condizione di accensione	è è soddisfatta				
	La tensione di alimentazione della pompa è interrotta	controllare la linea di rete della pompa				
	La pompa è bloccata	sbloccare la pompa e sostituirla se necessario				
lampeggia	 Temperatura massima del bollitore raggiunta Temperatura massima del collettore raggiunta Nel caso di sistemi a più bollitori: il sistema è fermo per test di priorità Temperatura minima del collettore non raggiunta Temperatura massima di caricamento raggiunta La riduzione della stagnazione è attivata e ha effetto sulla regolazione Il bollitore è stato disattivato alla voce per l'impostazione della priorità La pompa è stata spenta in modalità Funzionamento manuale (off) 	nessun errore nessun errore se necessario passare alla modalità di funzionamento				
-0-		Automatico.				
La pompa solare i	non funziona e la condizione di accensione					
-④ -	 Le seguenti funzioni sono attivate e hanno effetto sulla regolazione: funzione di intervallo funzione vacanza funzione antigelo Protezione bloccaggio per pompe attiva 	nessun errore se necessario disattivare le funzioni				
lampeggia	La pompa è stata accesa in modalità Fun- zionamento manuale (on)	nessun errore se necessario passare alla modalità di funzionamento Automatico				

La pompa solare funziona, la condizione di attivazione è soddisfatta, ma non avviene nessun trasporto di calore nel circuito solare (nessuna circolazione del fluido termovettore)					
	Aria nel circuito solare	verificare la presenza di aria nel circuito solare			
	Rubinetto d'intercettazione chiuso	controllare il rubinetto d'intercet- tazione			
	Calcare o sporcizia nel circuito solare	pulire il circuito solare (risciacquo)			
La pompa solare	funziona a scatti				
	Differenza di temperatura troppo bassa	adattare la differenza di tempera- tura nel menu delle impostazioni <i>Parametri</i>			
	Sensore collettore in posizione errata	verificare la posizione del sensore del collettore e se necessario correggerla			

13.2 Segnalazioni di errore

Gli errori vengono visualizzati nel modo indicato qui di seguito, la retroilluminazione è rossa. Le figure di questa sezione illustrano degli esempi di sistema.

Display (esempio)	Descrizione	Soluzione
=:=2	All'ingresso del sensore visualizzato è stata rilevata la presenza di un'interruzione (qui: ingresso sensore 2).	verificare il cavo e il sensore collegati all'ingresso sensore.
5252	All'ingresso sensore visualizzato è stata rilevata la presenza un corto circuito (qui: ingresso sensore 2).	verificare il cavo e il sensore collegati all'ingresso sensore.
Er: I	La centralina ha rilevato un errore di portata nel circuito primario o secondario. Sussiste una differenza di temperatura costante tra la sorgente termica e l'obiettivo di caricamento. Le pompe del circuito primario e secondario lampeggiano. Possibili cause: aria nel sistema rubinetto d'intercettazione chiuso pompa difettosa	 sfiatare il sistema controllare il rubinetto d'intercettazione controllare la pompa
~ Er: 5	La centralina ha rilevato un funziona- mento errato dell'impianto. La causa è probabilmente da ricercarsi nello scambio erroneo dei collegamenti dei collettori.	controllare i collega- menti dei collettori.
Er: 3	All'uscita R1 è presente un corto circuito, la pompa collegata all'uscita R1 lampeggia. Possibili cause: pompa difettosa errore di cablaggio	controllare la pompa controllare il cablaggio a R1

<i>Er:</i>	4
<i>Er:</i>	5


All'uscita R1 è presente un sovraccarico, la pompa collegata all'uscita R1 lampeggia. Causa: i valori ammessi per R1 indicati nella targhetta del costruttore sono stati costantemente superati; l'uscita è stata disattivata.

controllare i dati elettrici della pompa, se necessario sostituirla. R1 viene riattivata automaticamente.

All'uscita R2 è presente un corto circuito, la pompa collegata all'uscita R2 lampeggia. Possibili cause:

- controllare la pompa
- pompa difettosaerrore di cablaggio

 controllare il cablaggio a R2



All'uscita R2 è presente un sovraccarico, la pompa collegata all'uscita R2 lampeggia. Causa: i valori ammessi per R2 indicati nella targhetta del costruttore sono stati costantemente superati; l'uscita è stata disattivata.

controllare i dati elettrici della pompa, se necessario sostituirla. R2 viene riattivata automaticamente.

13.3 Verifica del sensore di temperatura Pt1000



Avvertenza

Pericolo di morte a causa di scariche elettriche! Accertarsi che prima di aprire l'apparecchio siano stati separati dalla rete elettrica tutte le linee d'ingresso all'apparecchio e che non possano essere collegate inavvertitamente alla rete elettrica!

- 1. Rimuovere la calotta coprimorsetti.
- 2. Staccare il sensore di temperatura.
- 3. Misurare la resistenza del sensore di temperatura con un ohmmetro e confrontarla con la tabella seguente. Uno scostamento minimo è ammesso.
- 4. Montare la calotta coprimorsetti.

Rapporto temperatura/resistenza

Temperatura [°C]	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Resistenza [Ω]	882	922	961	1000	1039	1078	1117	1155	1194	1232	1271

Temperatura [°C]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Resistenza [Ω]	1309	1347	1385	1423	1461	1498	1536	1573	1611	1648	1685

14 Dati tecnici

14.1 Centralina

Ingressi/uscite	
Tensione nominale (tensione del	115 230 V∼, 50/60 Hz
sistema)	
Consumo proprio	≤ 0,8 W, due sensori di temperatura Pt1000 collegati
Uscite R1, R2	
Quantità Tipo	2 Triac
Corrente di commutazione	ciascuna 1,1.(1,1) A
Tensione	115 230 V~, 50/60 Hz
Ingressi / uscite segnale	
Ingressi segnale da 1 a 5	5
Quantità Tipo ingressi segnale da 1 a 4	Pt1000 (rilevamento temperatura)
Tipo ingresso segnale 5	Pt1000 (rilevamento temperatura) oppure
	contatore acqua ad impulsi con valori 1 l/impulso, 10 l/impulso oppure 25 l/impulso (rilevamento portata)
Uscita segnale R _s	To yimpuiso oppuic 25 yimpuiso (mevamento portuta)
Tipo	contatto di chiusura a potenziale zero
Portata massima contatti	1 (0) A, 24 V
Uscite segnale PWM R1, PWM R2	DM/M 350 H= 44 V/
Tipo	PWM, 250 Hz, 11 V; caratteristica: 0 % PWM = pompa spenta,
	100 % PWM = numero di giri massimo
Portata massima	10 mA
Schemi idraulici (sistemi)	
Quantità	11
Display	
Тіро	LCD retroilluminato
Condizioni di utilizzo	
Grado di protezione	IP 22, DIN 40050 [senza pannello frontale: IP 20]
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	0 +50 °C, con montaggio a parete libero
Valori fisici	
Dimensioni L x P x A	110 x 160 x 51 mm
Peso	350 g
Classe di software	А
Tipo di azionamento	tipo 1.Y
Tipo di fissaggio delle linee collegate permanentemente	tipo X
Grado di imbrattamento	2
Temperatura della prova di Brinell	alloggiamento scatola 125 °C altri componenti scatola 75 °C
	·

14.2 Specifiche cavi

Cavo di rete	
Tipo linea di rete	H05 VV (NYM)
Diametro esterno guaina Sezione del filo	da 6,5 mm a 10 mm
Unifilare (rigido) A fili sottili (con puntalini)	· ·
Diametro dello scarico di trazione interno	da 6,5 mm a 10 mm
Cavo segnale	
Lunghezza cavo sensore	≤ 100 m, compresa prolunga
Cavo prolunga sensore	
	fili a coppie intrecciate per lunghezza > 10 m
Sezione filo	0,75 mm² per lunghezza < 50 m 1,50 mm² per lunghezza > 50 m

Esclusione di responsabilità

Il produttore non è in grado di controllare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni d'uso né le condizioni e i metodi d'installazione, di funzionamento, di utilizzo e di manutenzione della centralina. L'installazione eseguita in maniera non corretta può causare dei danni e pertanto costituire un pericolo per le persone.

Pertanto il produttore non si assume alcuna responsabilità riguardo a perdite, danni o spese derivanti da esecuzione difettosa dei lavori di installazione, funzionamento improprio, nonché da uso e manutenzione non corretti o in qualche modo collegati agli stessi. Analogamente non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo a violazioni di brevetti o di diritti di terzi riconducibili all'impiego della presente centralina.

Il produttore si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, eventuali modifiche inerenti al prodotto, ai dati tecnici o al manuale di montaggio e d'uso.

Garanzia legale

La garanzia legale riconosciuta al cliente su questo prodotto ha una durata di due anni, come previsto dalle disposizioni legislative tedesche.

Il rivenditore provvederà a riparare tutti i guasti e le anomalie imputabili ad errori di fabbricazione e materiale che dovessero presentarsi sul prodotto durante il periodo di garanzia legale, pregiudicando la funzionalità del prodotto stesso. La normale usura non potrà essere considerata un difetto. La garanzia legale non si applica qualora il difetto sia imputabile a terzi o derivante da montaggio o messa in funzione condotti non a regola d'arte, da uso errato o negligente, da trasporto non corretto, da eccessiva sollecitazione, da attrezzature inidonee, da lavori di costruzione inadeguati, da fondazioni inadatte, da impiego non conforme all'uso o da uso scorretto. La garanzia legale si applica solamente qualora il difetto venga comunicato immediatamente dopo la sua constatazione. Il reclamo dovrà essere presentato al rivenditore.

Prima dell'avvio del procedimento per l'ottenimento della garanzia legale si dovrà informare il rivenditore. Per il decorso della pratica sarà necessario allegare all'apparecchio una precisa descrizione dell'anomalia, unitamente alla fattura / bolla di consegna.

La garanzia legale si applicherà, a discrezione del rivenditore, con la riparazione o la sostituzione del prodotto. Qualora la riparazione o la sostituzione non fossero praticabili o non fossero effettuate entro un periodo di tempo ragionevole, nonostante l'invio di una comunicazione scritta di proroga da parte del cliente, la perdita di valore cagionata dalle anomalie dovrebbe essere rimborsata oppure, qualora quest'ultima misura si rivelasse insufficiente per tutelare gli interessi del cliente, il contratto dovrebbe essere modificato.

Si escludono ulteriori diritti vantati nei confronti del rivenditore sulla base del presente obbligo di garanzia legale, in particolare diritti di indennizzo per danno da guadagno mancato, di risarcimento per la perdita d'uso, nonché per danni indiretti, nella misura in cui non sussista obbligo di responsabilità secondo la legge tedesca.

Annotazioni	

